

Mochila/Bolso Tipo Bandolera para Camaras de Fotografia MS Descent - MOUNTAINSMITH

SKU: 757894322953

El Descent Camera Sling Pack negro y resistente al agua de Mountainsmith presenta un diseño de cubierta de acceso rápido que permite girar el paquete hacia el frente y acceder a equipos como una DSLR con una lente adjunta, una lente de 70-200 mm f/2.8, dos lentes y accesorios adicionales. Su equipo descansa entre divisores interiores acolchados dentro de un compartimento principal espacioso y acolchado. El Descent también acomodará un iPad mini o una tableta de tamaño similar dentro de un bolsillo dentro de una bolsa frontal con cremallera.

DESCRIPCIÓN

Para guardar pequeños accesorios, el bolsillo frontal con cremallera también cuenta con un organizador interior con ranuras para bolígrafos y una correa para llaves. Para llevar la bolsa hay una correa acolchada y ajustable para el hombro izquierdo y una correa de liberación rápida para mayor seguridad. Además, hay tres asas acolchadas, una en la parte superior, otra en el lateral y otra en la base.

Cremalleras YKK
Refuerzos de barra
Revestimiento de tela impermeable de PU de 5000 mm.
Dos bolsillos interiores de malla con cremalleras rojas y verdes codificadas por colores para separar las baterías nuevas y usadas
Paneles de fijación de accesorios para bolsa de lentes y accesorios opcionales
Funda impermeable extraíble para climas impredecibles