

Detergente para cuerda ROPE CLEANER 1L - BEAL

SKU: 3700288283528

Ecodetergente no agresivo formulado para el cuidado de cuerdas y arneses.

DESCRIPCIÓN

La durabilidad comienza con el cuidado
Nuestras cuerdas y arneses tienen un tiempo máximo de uso de diez años. Dedicar tiempo a su mantenimiento garantiza su durabilidad. Una limpieza regular elimina las impurezas que contribuyen a la abrasión y al desgaste prematuro de su equipo.

Un detergente ecológico que respeta tus equipos y el medio ambiente
El limpiador de cuerdas es un detergente natural certificado por ECOCERT Greenlife según la norma ECOCERT. Su fórmula suave y sin colorantes se elabora en un caldero, al estilo marsellés, para cuidar de su equipo.

Jabón neutro especialmente diseñado para la limpieza y cuidado de las cuerdas. No daña la poliamida si la temperatura del agua está por debajo de los 30º C. Se trata de una muy buena opción para prolongar la vida de tu cuerda.

Composición: Aceite de copra refinado, acido oleico, agua sal, glicerina y potasio.
Capacidad: 1000 ml.

Cómo lavar y secar una cuerda: Para lavar una cuerda es necesario mojar la cuerda en agua limpia y templada (inferior a 30°C), utilizar un detergente no agresivo (tipo jabón de Marsella líquido, detergente para tejidos delicados o el Beal Rope Cleaner) y cepillar con un cepillo sintético (o con el Beal Rope Brush). Para lavar a máquina, introducir la cuerda, desplegada y sin ordenar, en una funda de almohada o una bolsa de tela y lavar a menos de 30° C con el programa para prendas delicadas. Nunca utilizar limpiadores a presión que hacen penetrar las impurezas como pueden ser los granos de arena, y además cortan las fibras. El

secado debe hacerse a la sombra, al abrigo de cualquier fuente de calor (secar preferentemente al aire libre).